

## Tracer-AN 配件清单

### • 选配件清单

序号	配件名称	配件型号	说明	图片
1	远程温度传感器	RTS300R47K3.81A	采集蓄电池温度数据从而进行充放电参数的温度补偿，线长标配为 3 米（也可根据用户需要定制）。 <b>注意：</b> 控制器在未连接远程温度传感器或者温度传感器损坏的情况下，会默认 25°C 对蓄电池进行充电或放电，无温度补偿。	
2	USB 转 RS485 通讯线	CC-USB-RS485-150U	用于连接控制器通讯接口(RJ45 接口)与 PC 机 USB 接口的线缆，线长标配为 1.5 米（也可根据用户需要定制）；通过上位机软件可对控制器进行实时监控和固件升级操作。	
3	远程显示单元	MT50	远程监控单元可以显示很多系统工作信息、故障信息。信息通过有背光的液晶显示屏显示，按钮和数字显示易于操作和读取。 <b>注意：</b> MT50 目前不支持锂电池参数。	
4	WIFI 模块	eBox-WIFI-01	通过标准网线（平行线）连接控制器和 WIFI 模块，手机 APP 软件通过 WIFI 信号实现对控制器工作状态和相关参数的监控。	
5	蓝牙模块	eBox-BLE-01	通过标准网线（平行线）连接控制器和蓝牙模块，手机 APP 软件通过蓝牙信号实现对控制器工作状态和相关参数的监控。	
6	日志记录器	eLOG01	通过 RS485 通讯线连接控制器和日志记录器，能够记录控制器工作数据或者通过 PC 机实时监控控制器工作状态。	
<b>注意</b>	各选配件具体设置操作详见选配件的说明书。			